

MANUAL DE ASSENTAMENTO COBOGÓ

- Indicado para áreas internas e externas
- Antes de iniciar a aplicação confira a paginação.
- Cobogó com acabamento dos dois lados, colar as peças com argamassa ACIII – Branca ou Cinza de acordo com a cor do cobogó, antes de assentar.
- Assentar com argamassa ACIII – Branca ou Cinza de acordo com a cor da peça a ser assentada.
- Recomenda-se espaçadores de 5mm a 10mm variando de acordo com o modelo do cobogó.
- É recomendado usar uma barra de ferro de 3/16 para cada três fileiras assentadas na horizontal e vertical para travar, dependendo da paginação do modelo de cobogó.
- A superfície a ser assentado o cobogó deve estar isenta de qualquer tipo de sujeira. (Poeira, reboco, umidade, etc.)
- Limpeza normal do dia a dia, o produto indicado é detergente neutro.
- Todo o produto deve ser diluído em água, usado em sua versão neutra e aplicado com pano umedecido nesta solução, após esse procedimento passe somente água limpa e seque o cobogó.
- Não utilize palhas de aço ou produtos similares.
- Não utilizar produtos ácidos e corrosivos.
- Para entrar em contato conosco, e obter outros esclarecimentos, utilize nossos canais de comunicação.



(14) 3325-2912



(14) 9 9633-1720



palermo@palermotelhas.com.br



/grupopalermoorinhos



@grupopalermo



www.palermotelhas.com.br